



**Dogtra-Europe**  
12 – 14 Rue Augustin Fresnel  
78310 Coignières, France  
TEL: +33 (0) 130 62 65 65  
FAX: +33 (0) 130 62 66 11  
E-mail: info@dogtra-europe.com

## Notice d'initialisation pour Dogtra 4500 EDGE / 4502 EDGE / 4503 EDGE / 4504 EDGE



Bouton MODE de l'émetteur

1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Positionner le bouton Mode de l'émetteur sur "C".



Bouton d'intensité de l'émetteur

2. Sélectionner le niveau d'intensité **0** sur l'émetteur.



Bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur

3. Maintenez le bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur enfoncé pendant 5 secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, relâcher le bouton.



4. Appuyer pendant trois secondes sur le bouton de l'émetteur correspondant à la couleur du collier-récepteur que vous souhaitez synchroniser.

\* Exemple: Appuyer sur le bouton orange de l'émetteur pour synchroniser le collier-récepteur orange.