



Dogtra-Europe

12 – 14 Rue Augustin Fresnel
78310 Coignières, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com

Notice d'initialisation pour Dogtra 2600T&B / 2602T&B



Interrupteur à bascule GR/OR

1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sur le devant de l'émetteur se trouve l'interrupteur à bascule **GR/OR**. Positionner cet interrupteur sur "**OR**" pour initialiser le collier-récepteur **ORANGE**. Positionner l'interrupteur sur "**GR**" pour initialiser le collier-récepteur **VERT**.



Bouton d'intensité de l'émetteur

2. Sélectionner le niveau d'intensité **0** sur l'émetteur.



3. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur celui situé sur le collier-récepteur. Maintenez-les ainsi pendant 5 secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, séparer les deux points rouges.



Bouton NICK et bouton CONTINU sur le devant de l'émetteur

4. Pendant que le voyant LED du collier-récepteur clignote encore rapidement, maintenez le bouton Nick et le bouton Continu situé sur l'avant de l'émetteur appuyé simultanément pendant 3 secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement.