




Dogtra-Europe

12 – 14 Rue Augustin Fresnel
78310 Coignières, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com

Notice d'initialisation pour Dogtra ARC 1200S



Bouton d'intensité de l'émetteur

1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sélectionner le niveau d'intensité **0** sur l'émetteur.



2. Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur, jusqu'à ce que le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement.



Bouton N et C sur le côté gauche de l'émetteur

3. Maintenez le bouton N (Nick) et le bouton C (Continu) situé sur la gauche de l'émetteur appuyés simultanément pendant trois secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement.
Le travail d'initialisation est maintenant terminé. Si vous activez le bouton P (Pager) de l'émetteur, le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.