



Dogtra-Europe

12 – 14 Rue Augustin Fresnel
78310 Coignières, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com

Notice de synchronisation pour Dogtra ARC 1200S / ARC 1202S

Synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur NOIR

1. Allumer l'émetteur en appuyant sur bouton Marche/Arrêt et sélectionner le niveau d'intensité "0".
2. Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement.
3. Appuyer simultanément sur les deux boutons gris de l'émetteur, celui situé sur la face et celui situé sur le côté gauche de l'émetteur. Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote toutes les 4 secondes.
4. Pour vérifier si la synchronisation a été réalisée avec succès, appuyez sur le bouton gris situé sur la face de l'émetteur. Le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.

Synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur ORANGE

1. Allumer l'émetteur en appuyant sur bouton Marche/Arrêt et sélectionner le niveau d'intensité "0".
2. Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement.
3. Appuyer simultanément sur les deux boutons oranges de l'émetteur, celui situé sur la face et celui situé sur le côté gauche de l'émetteur. Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote toutes les 4 secondes.
4. Pour vérifier si la synchronisation a été réalisée avec succès, appuyer sur le bouton orange situé sur la face de l'émetteur. Le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à appeler Dogtra-Europe au +33 (0) 130 62 65 65.