





# Notice d'initialisation pour Dogtra ARC1200S FREE PLUS



1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sélectionner le niveau d'intensité 0 sur l'émetteur.



2. Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton Marche/Arrêt du collier-récepteur, jusqu'à ce que le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement.



3. Maintenez le bouton N (Nick) et le bouton C (Continu) situé sur la gauche de l'émetteur appuyés simultanément pendant trois secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement. Le travail d'initialisation est maintenant terminé. Si vous activez le bouton P (Pager) de l'émetteur, le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.