



**Dogtra-Europe**

12 – 14 Rue Augustin Fresnel  
78310 Coignières, France  
TEL: +33 (0) 130 62 65 65  
FAX: +33 (0) 130 62 66 11  
E-mail: info@dogtra-europe.com

**Notice de synchronisation pour Dogtra ARC 800 / ARC 802**

**Synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur NOIR**

1. Allumer l'émetteur en appuyant sur bouton Marche/Arrêt et sélectionner le niveau d'intensité "0".
2. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur le point rouge magnétique du collier-récepteur que vous souhaitez synchroniser. Maintenir les deux points rouges ensemble pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement.
3. Pendant que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement, appuyer simultanément sur les deux boutons gris de l'émetteur, celui situé sur la face et celui situé sur le côté gauche de l'émetteur. Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote toutes les 4 secondes.
4. Pour vérifier si la synchronisation a été réalisée avec succès, appuyer sur le bouton gris situé sur la face de l'émetteur. Le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.

**Synchroniser l'émetteur avec le collier-récepteur ORANGE**

1. Allumer l'émetteur en appuyant sur bouton Marche/Arrêt et sélectionner le niveau d'intensité "0".
2. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur le point rouge magnétique du collier-récepteur que vous souhaitez synchroniser. Maintenir les deux points rouges ensemble pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement.
3. Pendant que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement, appuyer simultanément sur les deux boutons oranges de l'émetteur, celui situé sur la face et celui situé sur le côté gauche de l'émetteur. Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote toutes les 4 secondes.
4. Pour vérifier si la synchronisation a été réalisée avec succès, appuyer sur le bouton orange situé sur la face de l'émetteur. Le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.

Pour voir une vidéo décrivant le processus de synchronisation, visitez cette page web:  
<https://www.youtube.com/watch?v=HDzbKcqmh64>

En cas de difficulté, n'hésitez pas à appeler Dogtra-Europe au +33 (0) 130 62 65 65.