





Dogtra-Europe

12 – 14 Rue Augustin Fresnel
78310 Coignieres, FRANCE
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com


Notice d'initialisation pour Dogtra RB1000 / RB1002



1. Commencer l'initialisation avec l'émetteur étant allumé et le collier-récepteur éteint. Sur le devant de l'émetteur se trouve l'interrupteur à bascule **GR/OR**. Positionner cet interrupteur sur "**GR**" pour initialiser le collier-récepteur **VERT**. Positionner l'interrupteur sur "**OR**" pour initialiser le collier-récepteur **ORANGE**.



3. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur celui situé sur le collier-récepteur. Maintenez-les ainsi pendant 5 secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, séparer les deux points rouges.



4. Maintenez le bouton *RUN/POINT* et le bouton *POINT* situé sur l'avant de l'émetteur appuyé simultanément pendant 3 secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement.

Le travail d'initialisation est maintenant terminé.