


Dogtra Europe


12 – 14 Rue Augustin Fresnel
78310 Coignières, France
TEL: +33 (0) 130 62 65 65
FAX: +33 (0) 130 62 66 11
E-mail: info@dogtra-europe.com

Notice d'initialisation pour iQ PLUS / iQ PLUS DUO / iQ MINI


1. Commencer l'initialisation avec le récepteur étant éteint.
Sur le devant de l'émetteur se trouve un sélecteur I - II. Positionner ce sélecteur sur "I" pour synchroniser l'émetteur avec le premier (ou le seul) collier-récepteur. Placer le sélecteur sur "II" pour synchroniser l'émetteur avec le deuxième collier-récepteur.



2. Sélectionner le niveau d'intensité **0** sur l'émetteur.



3. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur celui situé sur le collier-récepteur. Maintenez-les ainsi pendant 5 secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, séparer les deux points rouges.



4. Maintenez le bouton Nick et le bouton Continu situé sur le devant de l'émetteur appuyé simultanément pendant 3 secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement.
Le travail d'initialisation est maintenant terminé.